

Mecanismo Contacto Permanente

Marzo 2010

Instrucciones de uso

PARA TODOS LOS MODELOS:

Elevación del asiento:

A- Regulación de la altura del asiento con la palanca A: Al presionarla hacia arriba el asiento sube si no soporta peso y baja cuando estamos sentados.

Contacto permanente del respaldo:

B- Al aflojar el mando B la inclinación del respaldo queda liberada. El usuario puede elegir el ángulo asiento/respaldo al apretar el mando con lo que la inclinación del respaldo queda fijada.

Regulación longitudinal del respaldo:

C- Es posible separar longitudinalmente el asiento del respaldo **aflojando la maneta C** sin extraerla y colocando el respaldo en la posición deseada. No olvide volver a fijar la maneta.

Regulación en altura del respaldo:

D- Al aflojar el mando D es posible variar la altura del respaldo, quedando este fijada al volver a presionarlo.



Esta imagen representa la posición de los mandos de la silla.
La forma de estos mandos varía con el modelo de silla.

REGULACIONES OPCIONALES SEGUN MODELO:

Regulación de los apoyabrazos:

Opcionalmente la silla puede estar dotado con un juego de apoyabrazos fijos o regulables. En su caso, la regulación en altura del apoyabrazos se realiza presionando el pulsador situado en el eje de soporte y llevándolo a la altura deseada. Al soltar el pulsador el brazo queda fijo.