

Sillones: Mecanismo sincronizado

Marzo 2010

Instrucciones de uso

Elevación del asiento:

A- Regulación de la altura del asiento con la palanca A: Al presionarla hacia arriba el asiento sube si no soporta peso y baja cuando estamos sentados.

Mecanismo sincronizado asiento/respaldo:

B- Al levantar la palanca B se activa el movimiento sincronizado entre asiento y respaldo. Para fijarlo girar hacia abajo la palanca. Para liberar el seguro antiretorno del respaldo cuando el sincron está activado empujar ligeramente con la espalda el respaldo.

Regulación de la presión del mecanismo sincronizado:

C- Es posible utilizar el sillón con el mecanismo sincronizado activado (conocido como modo de **contacto permanente dinámico**), pero para ello es necesario regular la presión del mecanismo ajustandola al peso del usuario girando el mando C.

Regulación en altura del apoyo lumbar:

El respaldo se puede graduar en altura independientemente del asiento mediante un mecanismo de cremallera. Se regula desde la posición de sentado empujando el respaldo con las dos manos hacia arriba hasta alcanzar la altura deseada. Para volver hacia abajo se debe antes elevarlo al máximo con lo que el respaldo queda libre y vuelve a su posición más baja.

Regulación de la separación longitudinal entre asiento y respaldo:

Opcionalmente el sillón puede estar dotado con un mecanismo que libera el asiento para separarlo del respaldo en un rango de 6 cms. Este mecanismo opcional se activa con un pulsador situado en la parte derecha (sentado) del asiento o en otros modelos con una segunda palanca al lado de la marcada con A.



Esta imagen representa la posición de los mandos del mecanismo.
El asiento, el respaldo y el mecanismo varían con el modelo de sillón.