

## Mecanismo asincron 3 palancas

JULIO 2017

### Instrucciones de uso

#### Elevación del asiento:

**A- Regulación de la altura del asiento con la palanca A:** Al presionarla hacia arriba el asiento sube si no soporta peso y baja cuando estamos sentados.

#### Regulación de la inclinación de asiento:

**B- Al levantar la palanca B** se desbloquea la inclinación del asiento. Manteniendo elevada la palanca el usuario puede elegir el ángulo de inclinación del asiento, que vuelve a quedar bloqueado automáticamente al soltar la palanca.

#### Regulación de la inclinación de respaldo:

**C- Al levantar la palanca C** se desbloquea la fijación de la inclinación del respaldo. Manteniendo elevada la palanca el usuario puede elegir el ángulo de inclinación del respaldo, que vuelve a quedar fijo automáticamente al soltar la palanca.

#### Regulación en altura del respaldo:

**D- Al aflojar el mando D** es posible variar la altura del respaldo, quedando este fijado al volver a presionar dicho mando.

#### Regulación de los apoyabrazos:

**Opcionalmente** la silla puede estar dotada con un juego de apoyabrazos regulables. La altura del apoyabrazos se regula presionando el pulsador situado en el eje y colocándolo en la posición deseada. Al soltar el pulsador el brazo queda fijo.



Esta imagen representa la posición de los mandos del mecanismo. El asiento, el respaldo y el protector del mecanismo varían con el modelo de silla.