

Sillones Ada Lux y Win: Mecanismo sincronizado

Marzo 2010

Instrucciones de uso



Esta imagen representa la posición de los mandos del mecanismo.
El asiento, el respaldo y el mecanismo varían con el modelo de sillón.

Elevación del asiento:

A- Regulación de la altura del asiento con la palanca A: Al presionarla hacia arriba el asiento sube si no soporta peso y baja cuando estamos sentados.

Mecanismo sincronizado asiento/respaldo:

B- Al levantar la palanca B se activa el movimiento sincronizado entre asiento y respaldo. Para fijarlo girar hacia abajo la palanca. Para liberar el seguro antiretorno del respaldo cuando el sincron esta activado empujar ligeramente con la espalda el respaldo.

Regulación de la presión del mecanismo sincronizado:

C- Es posible utilizar el sillón con el mecanismo sincronizado activado, pero para ello es necesario regular la presión del mecanismo ajustandola al peso del usuario extrayendo y girando el mando **C**.

Regulación en altura del apoyo lumbar:

Opcionalmente el respaldo se puede graduar en altura independientemente del asiento mediante un mecanismo interno con los mandos en los laterales (serie Ada) o en la parte posterior (serie Win). Se regula desde la posición de sentado deslizándolo hasta alcanzar la altura adecuada.

Regulación de la separación longitudinal entre asiento y respaldo:

Opcionalmente el sillón puede estar dotado con un mecanismo que libera el asiento para separarlo del respaldo en un rango de 6 cms. Este mecanismo opcional se activa con la palanca **D**.